


## Punto de acceso MiFi del Distrito Escolar Earlimart

### Cómo conectarse usando un Chromebook o iPad emitido por el distrito

Encienda el punto de acceso MiFi

Presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos o hasta que las 4 luces muestren azul constante



Espera hasta que la luz de la batería parpadee (azul, verde o rojo)

Encienda tu dispositivo de aprendizaje para estudiantes, Chromebook o iPad, y debería conectarse automáticamente.

### Luz

Arriba –Luz de señal

- Azul – Excelente señal
- verde – buena señal
- roja – Señal no o mala

Luz izquierda – Luz de la batería

- Azul – Buena carga de la batería
- verde – Carga media de la batería
- roja – Carga de energía baja – Conectar cable de alimentación

Luz en el fondo– Luz WiFi (siempre azul)

### Mejores Prácticas para la Conectividad

- Cargue su punto de acceso MiFi cada noche
- Coloque el punto de acceso MiFi lo más alto posible de forma más segura

